

型式: VP-939, 939FS, 939MC

バルブコッターツール 取扱説明書

型式: VP-930

バルブシールプーラー 取扱説明書

この度は、当社製品のお買上げ誠にありがとうございます。本ツールは、オートバイ、軽自動車~乗用車 (国産ガソリン車)の、エンジンバルブコッターピンの脱着、バルブステムシールの交換専用ツールです。 正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分にご理解 いただいた上で、注意事項を遵守してご使用下さい。また、各作業車両毎にメーカーの整備要領書を用意し、 注意事項、基準値、作業ポイントなどは、メーカー指示に従って作業を行ってください。




VP-939-28AS T VP-939-29AS

※ VP-939MC は、二輪車向け です。エアージョイントは含ま れませんので、シリンダーヘッ ドを降ろさずに作業する事は困 難です。また、コッター装着用 のレバーハンドル部品も含まれ

> 締め付けボルト 小 -017 大-057

> > チャック 適合外径

大 -06 φ13~17



VP-939-35 も用意いたしております。

○部品発注の際は、VP-939-または VP-930-の後に、部品図に記載さ れている番号をご記入の上、本セ ットをご購入された販売店にお申 し込みください。

本体 ·

11 -02

大 -04

VP-930

部品番号図

○この取扱い説明書は、作業時すぐ 確認できる場所に保管して下さい。 紛失された時は、販売店または当 社営業所宛てご請求ください。


製造元:林精鋼株式会社 埼玉県朝霞市栄町3-6-45

安全上の一般的注意事項

- ◇ 作業用途に適する、正しいツールをお選びください。
 - カタログ・取扱説明書で指定している作業以外に使用しないでください。また、適合サイズ・適合範囲以外の作業に使用しないでください。当社ツールは、作業用途に応じて、最適な素材・熱処理・表面処理を施しております。 したがって、お客様自身でツールの加工・改造などを行うことは、強度不足などの原因となり非常に危険ですので、 絶対にしないでください。
- ◇ 作業中は防護服を着用し、不測の事態に備えてください。 安全ゴーグルなどで目を保護してください。また、防塵マスク、イアープロテクターなど作業に応じて着用してください。周囲の人や状況にも十分に配慮して作業に入ってください。
- ◇ 取扱説明書を熟知した上で、正しくツールをご使用ください。 「これで良かったかな?」と、少しでも不安に思ったら、直ちに作業を中止して、取扱説明書を確認してください。 取扱説明書は、すぐに確認できる場所に保管してください。紛失の際は、販売店または当社宛ご請求ください。(有 償、当社ホームページから無料ダウンロードも可能です。 http://www.hascotools.co.jp/inside/)
- ◇ 作業前後には、ツールのメンテナンスを行ってください。 作業前に、ツールの各部品が、欠けていないか、ヒビや変形がないか確認してください。作業後は、ツールのコンディションを保ち、損傷などを発見するためにも、十分に汚れを落としてから保管してください。

コッター取り外し方法

VP-939、VP-939FS、VP-939MC



リテーナーと共に外れてきます。

- 2, リテーナーサイズに近い方の、分離用アタッチメントをハンドルにセットします。
- ※シム調整が、油圧自動調整のエンジンでは、壁面に 傷を付けないよう、アタッチメント外周にテープな どを貼り、慎重に作業してください。
- ※シリンダーヘッドを降ろして作業する時は、バルブ が下がらないよう木片などを裏側に当ててください。



- 1, ヘッドカバー、カムシャフトなどを取り外します。次に、スパークプラグを取り外しエアージョイントを取り付けます。
- ※ VP-939MC セットには含まれません。
- ※標準のエアージョイントは M14 です。軽自動車 などの M12 サイズや、スペース的に使用困難な 場合の、ショートタイプおよび延長継ぎ手は、 オプション設定です。別売品をお求めください。
- ※締めすぎに注意!0リングが当たった位置から、 1回転程度が適当です。


そして、出来るだけピストンが下死点にある状態で、エアー(0.5 ~ 0.8Mpa 程度)を送り込みます。これにより、作業中にバルブがシリンダー内に脱落することを防止します。ただし、途中でエアーが抜けたりすると、バルブがシリンダー内に脱落し、シリンダーヘッドの分解が必要になる事がありますのでご注意ください。

※ピストンの位置(下死点)を確認してください。 ピストンの位置によっては、エアーを接続した 瞬間に、クランクシャフトが逆回転したりして 危険です。 3, リテーナーに押し付け、スプリングを圧縮します。 こじらない様に、垂直に圧縮してください。そして、 ゆっくりと引き戻すと、コッターとリテーナーがア タッチメントのマグネットに吸着され外れてきます。 この時、コッターの状態によっては、片側のみ外 れたり、別の部分に引っ掛かり外れていないことが あります。この状態は非常に危険ですので、アタッチメントにリテーナーが確実に付いてきていることを確認の上、スプリングより引き離してください。 外れていない場合は、再度スプリングを圧縮します。 また、片側だけが外れている時は、外れたコッターをマグネットから外し、再度圧縮してください。

※焼き付きなどでどうしても外れない場合は、ハンドルをハンマーなどで軽く叩いてください。この時、バルブや周囲を叩かないよう十分に注意してください。バルブ損傷の原因になります。

ステムシール交換方法

VP-930、VP-939FS



5, 装着は、抜き取りの際と異なり、シールの 肩の部分にチャックの開きを合わせます。

締め付けボルトを回転させて、シールの頭


をつかむ手前程度に調整しておきます。締め付けすぎないよう注意してください。

そして新しいステムシールを、バルブステムに通して案内とした上で、先にサイズ調整したチャック部をシールの肩に当て、手のひらで強く押し込みます。

※シール保護のため、バルブ ステム先端をテーピングしたり、エンジンオ イルをリップ部に塗布するなど事前準備は、


イルをリック部に坐作するはこ争制準備はメーカーの整備要領書に従ってください。





4, 抜き取るステムシール外径から、大小本体組みを選定します。 ステムシールの底に爪が掛かるようセッティングし、本体を握り ながら締め付けボルトを回転させると、チャック部がステムシー ルをつかみます。本体をつかみ、左右に少しひねりながら引き抜 いてください。


※シム調整が、油圧自動調整のエンジンでは、壁面に傷を付けないよう、本体外周にテープなどを貼り、慎重に作業してください。



※メーカー作業標準に従って、確実に装着してください。固い時は、プラスチックハンマーなどで軽く叩いてください。強く叩くと、シールを傷めますので注意してください。

コッター組み込み方法

VP-939、VP-939FS、VP-939MC



コッター装着の原理

コッターが倒れないように、リテーナーを押し下げ、 ゆっくり戻すとコッターが溝に収まります。



6, ハンドルに、装着用アタッチメントをセット します。リテーナーにコッターをセットした状態で、スプリング上に設置してください。

- ※バルブスプリングには、上下方向性のあるもの がありますので、十分に確認してください。
- ※シム調整が、油圧自動調整のエンジンでは、壁面に傷を付けないよう、アタッチメント外周に テープなどを貼り、慎重に作業してください。



※装着作業には、若干のコツが必要になり ます。一発で入らない時は、コッターの 向きや押し込み加減などを変えて、再度 作業を行ってください。

- 7, リテーナーに押し付け、ゆっくりとスプリングを、十分に圧縮します。こじらない様、垂直に圧縮してください。そして、ゆっくりと引き戻すと、コッターがバルブステムの溝に収まり、リテーナーが固定されます。
- ※シリンダーヘッドを降ろして作業する時は、バルブが下がらないよう 木片などを裏側に当ててください。
- ※状態によっては、片側が外れていたりしますので、すぐに引き離さず、 確認の上再度圧縮するか、一度外してから再度作業してください。
- ※エンジンが傾斜していると、収まりにくいことがあります。この場合、 コッターピンを傾斜に対して左右(上下にしない)にセットすると、 入りやすくなることがあります。

スプリングが固い時や、作業スペースの関係で力が入れられないような時は、レバーハンドルを使用します。適当なボルトで、しっかりとチェーンを固定します。アタッチメントを、キャップスクリューでゆるめに取り付けたレバーハンドルにチェーンを通し、ピンに引っ掛けて押し下げます。アタッチメントおよびチェーンの取り付けは、垂直に圧縮できる最適な位置を選んでください。

その他のご注意

- ◇ 本工具は、一般の工具では作業しづらい、国産小型乗用車の4 バルブエンジンなど、バルブ周囲にスペースがないエンジンを対 象に設計されておりますので、通常の2バルブエンジン、ディー ゼルエンジンでは、作業しにくい場合があります。
- ◇欧州車などの、ダブル溝コッターピンは装着できません。
- ◇ 作業中、コッターを落としてしまうと、非常に見つけにくいため、ヘッド内に落とさないよう十分に注意してください。
- ◇ ディーゼルエンジンは、ピストンが上死点の位置で作業することで、バルブの脱落は起こりませんので、エアーは不要ですが、分離の際ハンマーを使用することは避けてください。バルブを叩いてしまった場合、ピストンを損傷します。ディーゼルエンジンへの使用は、推奨いたしません。
- ◇ 分離用アタッチメント先端のマグネットは消耗品です。こじれて力が加わったり、外れたコッターをのせたままでハンマーを使用すると、欠けてしまうことがありますのでご注意ください。